

ODRE DE PRELEVEMENT MU EX SERV 008 – V04

Ordre de prélèvement

Recommandations CLSI (NCCLS), Déc. 2007, Doc. H3-A6 et GEHT 2007 (www.geht.org)

AVEC UNE AIGUILLE (ponction franche)



AVEC UNE UNITÉ A AILETTES



• Avec hémoculture



• Sans hémoculture



- Veiller au bon remplissage des tubes.
- Il est recommandé d'**homogénéiser** le tube dès le retrait du corps de prélèvement, par **plusieurs retournements lents**.
- Identifier les tubes.
- Veiller à respecter les conditions recommandées de prélèvement et de transport.



ODRE DE PRELEVEMENT MU EX SERV 008 – V04

→ Particularité de prélèvement du tube Cell Free DNA BCT (STRECK) pour le DPNI

Le prélèvement pour le tube STRECK doit se faire **après le tube d'EDTA et avant le tube de fluorure/oxalate.**

Si, lors d'un prélèvement, le tube STRECK suit immédiatement un tube d'héparine, prélever un tube EDTA qui servira de tube de purge



Après prélèvement, mélanger le tube STRECK immédiatement en retournant délicatement 8 à 10 fois.

